

## Fren Hidroliğinin Kontrol Edilmesi

1. Motosikleti sağlam, düz bir zemin üzerinde dik konumda park ediniz.
2. Fren hidrolik kabının yatay ve hidrolik seviyesinin aşağıdaki şekilde olduğundan emin olunuz:

**Ön fren** ALT seviye işaretinin üzerinde.

**Kombine fren** ALT ile ÜST seviye işaretlerinin arasında.

Eğer herhangi bir depo içerisindeki fren hidroliği seviyesi LWR işareti veya ALT seviye işaretinin altında ise veya fren kolu boşluğu çok fazla ise, fren balatalarında aşınma olup olmadığını kontrol ediniz.

Eğer fren balataları aşınmamışsa, muhtemelen kaçak vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.

