

Marş Motoru Çalışıyor

Fakat Motor Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru çalıştırma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➤ S. 46
- Yakıt deposunda benzin olduğunu kontrol ediniz.
- PGM-FI arıza ikaz lambasının (MIL) yanıp yanmadığını (ON) kontrol ediniz.
 - ▶ Eğer lamba yanıyor, mümkün olan en kısa sürede servisinizle irtibat kurunuz.

Marş Motoru Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru çalıştırma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➤ S. 46
- Yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. ➤ S. 116
- Gevşek bir akü bağlantısı (➤ S. 74) veya akü terminalinde paslanma (➤ S. 65) olup olmadığını kontrol ediniz.
- Akünün durumunu kontrol edini ➤ S. 113

Eğer sorun devam ederse, motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.