



## Acil Durumda Kontak Kilitinin Açılması

### Kimlik numarası girme

Kontak anahtarı  (Kapalı),  (Kilitli) ve SEAT FUEL konumunda iken, kontağa basarak kimlik numaranızı girebilirsiniz. Kontakta basarak kimlik etiketindeki kimlik numarasını soldan başlayarak sırayla giriniz.

Kimlik numarası doğrulaması, kontakta basma sayısına göre yapılır.

Kontak halkası yanarken, kontakta 5 saniye içinde istediğiniz sayıda basınız. 5 saniye sonra, kontak halkası söner ve tekrar yanar. Bu, girilen numaranın kaydedildiği ve bir sonraki numarayı girebileceğiniz anlamına gelir.

- ▶ Kontak halkası mavi yanmazsa, pil zayıf olabilir. Yetkili servisimize başvurunuz.

### Örnek:

- "0" girmek için, kontak halkası yanarken kontakta basmadan 5 saniye bekleyiniz.
- "1" girmek için, kontak halkası yanarken kontakta 5 saniye içinde bir kez itiniz.

