

Buka Kunci Suis Penghidup semasa Kecemasan

Berjaya memasukkan nombor ID

Selepas nombor ID terakhir dimasukkan melalui cincin suis penghidup dan Penunjuk Honda SMART Key akan berkelip setiap 2 saat sehingga kopler mod EM dikeluarkan.

Pastikan untuk mengeluarkan kopler mod EM dan kembalikan kopler semu biru. Buzzer berdering 2 kali apabila kopler mod EM dikeluarkan. Suis penghidup kemudiannya dibuka. Pasang semula bahagian dalam turutan melawan penanggalan dan hidupkan suis penghidup ke posisi I (On) dalam masa 6 minit. Anda kini boleh menghidupkan enjin.

Untuk mengunci suis penghidup, putar suis penghidup ke posisi SEAT FUEL, O (Off) atau L (Lock), dan tekan dan tahan suis penghidup selama kira-kira 2 saat. Buzzer berdering sekali. Suis penghidup juga terkunci secara automatik apabila suis penghidup telah berada di posisi SEAT FUEL, O (Off) atau L (Lock) selama kira-kira 6 saat setelah nombor ID berjaya dimasukkan.

Apabila suis penghidup dikunci, cincin suis penghidup terpadam.

Untuk membuka kunci suis penghidup sekali lagi, ulangi prosedur untuk membuka kunci suis penghidup.

Gagal memasukkan nombor ID

Selepas nombor ID terakhir dimasukkan, cincin suis penghidup dan Penunjuk Honda SMART Key akan berkelip setiap saat sehingga kopler mod EM dikeluarkan, dan suis penghidup tidak boleh dikunci.

Tarik keluar kopler mod EM dan sambungkan semula ke penyambung mod EM. Ikut prosedur tersebut semula.

➔ MS. 121

Batalkan nombor ID yang dimasukkan

Tarik keluar kopler mod EM daripada penyambung mod EM.

Juga, jika anda membuat kesilapan semasa memasukkan nombor ID, keluarkan kopler mod EM daripada penyambung mod EM, sambungkan ia ke penyambung mod EM semula, dan kemudian, masukkan semula nombor ID daripada awal.

- Simpan kopler mod EM yang dikeluarkan ke dalam kit peralatan pada setiap masa.