









- Asegúrese de que las piezas que alcanzan temperaturas elevadas no puedan entrar en contacto con materiales inflamables.
- No toque el motor, el silenciador, los frenos ni ninguna otra pieza que alcance temperaturas elevadas hasta que se haya enfriado.
- Para reducir la probabilidad de robos, bloquee siempre el manillar y extraiga la llave cuando deje la motocicleta sola.
 También es recomendable el uso de algún sistema antirrobo

Estacionamiento con el caballete lateral

- 1. Pare el motor.
- 2. Baje el caballete lateral.
- Incline lentamente la motocicleta hacia la izquierda hasta que el peso descanse sobre el caballete lateral.
- 4. Gire el manillar completamente hacia la izquierda.
 - Si gira el manillar a la derecha, se reducirá la estabilidad y puede hacer que vuelque la motocicleta.
- 5. Gire el interruptor de encendido a la posición LOCK y retire la llave. ▶ P. 19

Repostaje y sugerencias sobre el combustible

Siga estas instrucciones para proteger el motor:

- Utilice únicamente gasolina sin plomo.
- Esta debe ser del octanaje recomendado. Si utiliza una gasolina con un octanaje menor, las prestaciones del motor disminuirán.
- No utilice gasolina pasada o sucia ni mezclas de aceite/gasolina.
- Evite la entrada de suciedad o agua en el depósito de combustible.









