


Caballote lateral



1. Compruebe que el caballote lateral funciona debidamente. Si el caballote lateral resulta difícil de colocar o chirría, limpie la zona de giro y lubrique el perno de giro con grasa limpia.
2. Compruebe si hay posibles daños o falta de tensión del muelle.

Comprobación del taco de goma

Compruebe si el taco de goma está deteriorado o gastado. Sustitúyalo si el desgaste ha llegado hasta la línea de límite. Si fuera necesario, haga que sustituyan el taco de goma en su concesionario.

