

Números de serie

Números de serie


Los números de serie del bastidor y del motor identifican de forma exclusiva su motocicleta y son necesarios para registrarla. Puede que también los necesite para solicitar piezas de repuesto.

El número del bastidor está impreso en el lado derecho de la columna de la dirección.

El número del motor está estampado en el lado inferior izquierdo del cárter.

Debería anotar estos números y conservarlos en un lugar seguro.

Número del
bastidor



Número
del motor

