


Interruptores

Guía de funcionamiento





↔ **Interruptor de intermitentes**

▶ Al presionar el interruptor se apaga el intermitente.

 **Botón de la bocina**

Interruptor de intensidad del faro

-  : Luz de carretera
-  : Luz de cruce