

## Cadena de transmisión ► Comprobación de la deslizadera de la cadena de transmisión


**Comprobación del desgaste de la cadena de transmisión**

Compruebe la etiqueta de desgaste de la cadena de transmisión cuando ajuste la cadena. Si la marca de flecha de la pletina del ajustador de la cadena entra en la zona roja de la etiqueta después de haber ajustado la cadena a la tensión correcta, significa que la cadena está excesivamente gastada y que debe reemplazarse.

**Cadena:**

DID428V

En caso necesario, haga que sustituyan la cadena de transmisión en su concesionario.

**Comprobación de la deslizadera de la cadena de transmisión**

Compruebe el estado de la corredera de la cadena de transmisión. Dicha corredera deberá sustituirse si estuviera desgastada hasta el indicador del límite de desgaste. En caso necesario, haga que sustituyan la deslizadera de la cadena de transmisión en su concesionario.

