


# 簡単なメンテナンス

- 《エアクリーナエレメントの点検》  
エアクリーナエレメントを取外し、汚れ、詰まり、損傷などがないかを目視などにより確認します。
  - 汚れがひどい、詰まりがある場合は、清掃してください。

- 損傷がある場合は、交換してください。

1. エアクリーナエレメントを取外します。
2. エアクリーナエレメントをきれいな洗油で洗い、綿つてから乾いた布でつつみ、さらに綾ります。
3. きれいなオイルに浸し、固くしぼって取付けます。

オイル:ギヤオイル(#80～#90)



## 《エアクリーナエレメントの清掃》

ガソリンや引火点の低い洗浄剤は、非常に燃えやすいので、エレメントの清掃には、使用しないでください。