

# スイッチの使いかた

## メインスイッチ

メインスイッチは電気回路の断続を行います。

キーの位置	作用	キーの脱着
● <b>(ON)</b>	始動・昼夜間走行	抜けない
<b>OFF</b>	停止 ● 電気回路を全部遮断する	抜ける

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

メインスイッチのキーを“OFF”の位置にすると電気系統は作動しません。走行中にメインスイッチのキーを操作すると思わぬ事故につながるおそれがありますので必ず停車してから操作してください。



### 知識

- 車を離れるときは、ハンドロックをかけたまま必ずキーを抜いてお持ちください。

