

簡単なメンテナンス

ブレーキ

前輪ブレーキ

《ブレーキレバーの遊びの点検》

抵抗を感じるまで、手でブレーキレバーを引き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内にあることをスケールなどで確認します。

前輪ブレーキレバーの遊び: 10-20 mm

規定の範囲を超えている場合は調整してください。

調整のしかた

ブレーキレバーの遊びはハンドルを直進状態にして調整します。

ブレーキアーム部のアジャスタにより遊びを調整します。

- 調整は、アジャスタを半回転ずつ回して行います。

