

ブレーキ

前輪ブレーキ

《ブレーキレバーの遊びの点検》

抵抗を感じるまで、手でブレーキレバーを引
き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内に
あることをスケールなどで確認します。

前輪ブレーキレバーの遊び: 10-20 mm

規定の範囲を越えている場合は調整してくだ
さい。

調整のしかた

ブレーキレバーのアジャスタにより遊びを調整し
ます。

- 調整は、アジャスタを回して行います。

調整後は、ブレーキレバーの遊びを確認してくだ
さい。

