

簡単なメンテナンス

《エアクリーナーエレメントの点検》

エアクリーナーエレメントを取外し、汚れ、詰まり、損傷などがないかを目視などにより確認します。

- 汚れがひどい、詰まりがある場合は、清掃してください。
- 損傷がある場合は、交換してください。

《エアクリーナーエレメントの清掃》

ガソリンや引火点の低い洗剤は、非常に燃えやすいので、エレメントの清掃には、使用しないでください。

1. エアクリーナーエレメントを取外します。
2. エアクリーナーエレメントをきれいな洗剤で洗い、絞ってから乾いた布でつつみ、さらに絞ります。
3. きれいなオイルに浸し、固くしぼって取付けます。

オイル:ギヤオイル(#80~#90)

