



4. Andere Arbeiten (nicht Austausch von Teilen)

a. Aus-und Einbau

(): XR500

Nr.	Wartungspunkt	AP
1	Motor	*2,1(*2,2)
2	Zylinderkopf	1,5(*3,2)
3	Vergaser	0,5

b. Einstellung Messungen und Reinigen

Motors

(): XR500

Nr.	Wartungspunkt	AP
1	Prüfung des Motorölstandes (ausschließlich Ölwechsel)	0,1
2	Reinigen des Ölfiltersiebes	0,6
3	Reinigen des Luftfilters	0,2
4	Messung des Verdichtungsdruckes	0,1
5	Einstellen und Reinigen der Zündketzen	0,1
6	Überprüfung des Zündzeitpunktes	0,2
7	Einstellen des Ventilspiels	0,3(0,4)
8	Einstellung der Steuerketten-Spannung	0,1
9	Einstellung des Dresselventils	0,1
10	Einstellen der Vergaser-Leerlaufdrehzahl	0,1
11	Messung des Vergaser-Schwimmerstandes	0,6
12	Einstellung der Ausgleicherketten-Spannung	0,6
13	Einstellung der Kupplung	0,1
14	Einstellung des Anlasserdekompressionshebel	0,1

Rahmen

Nr.	Wartungspunkt	AP
1	Einstellung der Vorderradbremse	0,1
2	Einstellung der Hinterradbremse	0,1
3	Funktionsprüfung der Bremsen	0,1
4	Einstellung des Scheinwerfers	0,1
5	Antriebskette (einschließlich Einstellung der Kettenspannung, aber ausschließlich Prüfen der Kettenräder)	0,1

c. Überholung

Nr.	Wartungspunkt	AP
1	Vergaser	1,0

● Dieser Teile-Katalog entspricht neuesten stand am 20, Mai 1985.