

C 11


E-6

Clutch

Embrayage

Kupplung

Embrague



BGB2 - 6B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis C70				N° de série	Code de zone
					C	D	M	E		
VOLANT EMBRAYAGE	0.6	1	22101-178-000	VOLANT EMBRAYAGE	1	1	1	1		
• PLAQUE DE COMMANDE		2	22111-178-000	COUVERCLE DE VOLANT EMBRAYAGE	1	1	1	1		
• RESSORT D'EMBAYAGE		3	22119-178-000	JOINT DE COUVERCLE DE VOLANT EMBRAYAGE	1	1	1	1		
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)		4	22120-040-030	CENTRAGE D'EMBAYAGE (17T)	1	1	1	1		
COUVERCLE DE VOLANT EMBRAYAGE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	0.6	5	22131-035-030	GUIDE DE CENTRAGE D'EMBAYAGE	1	1	1	1		
CENTRAGE D'EMBAYAGE	0.7	6	22201-092-000	DISQUE A DE FRICTION	2	2	2	2		
• DISQUE DE FRICTION		7	22310-GB0-910	PLATEAU A D'EMBAYAGE	1	1	1	1		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		8	22321-041-000	PLATEAU B D'EMBAYAGE	1	1	1	1		
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)		9	22331-086-000	DISQUE B DE FRICTION	1	1	1	1		
• PIGNON MENE PRIMAIRE		10	22351-178-020	PLAQUE DE COMMANDE	1	1	1	1		
• PIGNON DE COMMANDE PRIMAIRE		11	22401-092-900	RESSORT D'EMBAYAGE	4	4	4	4		
		12	22411-178-000	RESSORT LIBRE D'EMBAYAGE	4	4	4	4		
		13	22421-040-000	RESSORT D'AMORTISSEMENT	4	4	4	4		
		14	22531-178-000	POIDS D'EMBAYAGE	28	28	28	28		