

D 10


E-11

Transmission

Transmission

Getriebe

Transmisión



20 BCR4 - 41A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis C70				N° de série	Code de zone
					C	DMC	D	E		
ARBRE PRINCIPAL DE TRANSMISSION (TYPE AYANT UN DEMARREUR 3,2) (PIECES RELATIVES Y COMPRISES) • ARBRE DE RENVOI DE TRANSMISSION (TYPE AYANT UN DEMARREUR 3,2) (QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 3,3) PIGNON DE COMMANDE	*3.1	1	23211-041-020	ARBRE PRINCIPAL DE TRANSMISSION (11T)	1	1	1	1		
		2	23221-041-040	ARBRE DE RENVOI DE TRANSMISSION	1	1	1			
			23221-041-050	ARBRE DE RENVOI DE TRANSMISSION				1		
	0.2	3	23421-086-010	PIGNON PREMIERE D'ARBRE DE RENVOI (36T)	1	1	1	1		
		4	23431-040-070	PIGNON DEUXIEME D'ARBRE PRINCIPAL (18T)	1	1	1	1		
		5	23441-086-010	PIGNON DEUXIEME D'ARBRE DE RENVOI (31T)	1	1	1	1		
		6	23471-041-050	PIGNON TROISIEME D'ARBRE PRINCIPAL (21T)	1	1	1	1		
		7	23481-086-010	PIGNON TROISIEME D'ARBRE DE RENVOI (25T)	1	1	1	1		
		8	23800-GB6-610	PIGNON DE COMMANDE (15T)		1				G BH,CM,E,F
			23801-178-000	PIGNON DE COMMANDE (14T)	1	1	1	1		
		9	23802-040-000	PLAQUE DE FIXATION DE PIGNON COMMANDE	1	1	1	1		