


F-15-1

Step • Kick starter arm • Change pedal
(C70c-E • C70DMc • C70E)

Repose pieds • Bras de kick
de démarrage • Pédale de changement
(C70c-E • C70DMc • C70E)

Tritt • Kickstarterarm • Schaltpedal
(C70c-E • C70DMc • C70E)

Estribo • Brazo de arranque de pie •
Pedal de cambio
(C70c-E • C70DMc • C70E)



BGB4 - 46A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° du requi C70				N° de série	Code de zone
					C	DMc	D	E		
PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	0.1	1	24701-GB4-700	PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1					F,G
• ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE			24701-086-720	PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1			1		E
• RESSORT A DE BEQUILLE LATERALE										
ENS. BARRE DE BEQUILLE LATERALE	0.2	2	28300-GB6-700	ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE		1				F,G
			28300-141-850	ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE	1	1		1		BH,E
BARRE COMP. REPOSE-PIEDS	0.3	3	28311-342-000	CAOUTCHOUC DE KICK DE DEMARRAGE	1	1		1		BH,E
		4	50520-GB5-870	ENS. BARRE DE BEQUILLE LATERALE		1				G
		5	50530-GB4-000	BARRE COMP. BEQUILLE LATERALE	1	1		1		BH,E,F
		6	50548-324-760	CAOUTCHOUC DE BEQUILLE		1				G
		7	50849-356-700	COLLIER DE FIXATION DE CAOUTCHOUC DE BEQUILLE		1				G
		8	50610-GB2-000	BARRE COMP. REPOSE-PIEDS	1			1		E
			50610-GB4-700	BARRE COMP. REPOSE-PIEDS		1				BH,F
			50610-GB5-810	BARRE COMP. REPOSE-PIEDS		1				G
		9	50661-165-000	CAOUTCHOUC DE REPOSE-PIEDS	2	2		2		BH,E,F,G
		10	90108-223-000	VIS DE PIVOT DE BEQUILLE LATERALE	1	1		1		BH,E,F,G