

I 16


F.16

Brake pedal • Main stand

Pédale de frein • Béquille centrale

Bremspedal • Hauptständer

Pedal de freno • Soporte principal



BGB4 - 47A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de req. as C70				N° de série	Code de zone
					C	OMc	D	E		
ENS. INTERRUPTEUR STOP	0.2	1	35350-086-721	ENS. INTERRUPTEUR STOP	1			1		E
• CROCHET DE RESSORT DE BEQUILLE PRINCIPALE			35350-174-871	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP	1	1	1			CM
TIGE DE FREIN AR.	0.3			AR.						
PÉDALE FREIN COMP.	0.6	2	35357-041-000	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP	1	1	1	1		
RESSORT DE PÉDALE DE FREIN	0.1	3	43451-041-000	TIGE DE FREIN AR.	1	1	1	1		
BEQUILLE COMP. PRINCIPALE	0.4	4	48500-086-720	PÉDALE FREIN COMP.	1	1	1	1		
• TUYAU DE PIVOT DE FREIN AR.		5	48514-086-720	RESSORT DE PÉDALE DE FREIN	1	1	1	1		
		6	50250-174-870	COLLIER DE PIVOT DE FREIN AR.	1		1			CM
		7	50500-GB4-000	BEQUILLE COMP. PRINCIPALE	1	1				BH,E,F
			50500-GB5-610	BEQUILLE COMP. PRINCIPALE		1				G
			50500-GB4-680	BEQUILLE COMP. PRINCIPALE				1		
		8	50512-GB4-690	ARBRE DE PIVOT DE FREIN AR.		1	1	1		
			50512-087-820	TUYAU DE PIVOT DE FREIN AR.	1					
		9	50523-GB5-610	CROCHET DE RESSORT DE BEQUILLE PRINCIPALE		1				G
			50523-041-000	CROCHET DE RESSORT DE BEQUILLE PRINCIPALE	1	1		1		BH,E,F