

K 4


F-19-1

Winker
(C70c-E • C70DMc-F)

Clignotant
(C70c-E • C70DMc-F)

Blinker
(C70c-E • C70DMc-F)

Luz Intermitente
(C70c-E • C70DMc-F)



11014 - 40

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requi				N° de série	Code de zone
					C	DMc	D	E		
		8	33002-041-671	LENTILLE DE CLIGNOTANT AR.	4	4				E,F
		9	33604-084-600	BUTÉE DE CLIGNOTANT AR. D.	1	1				E,F
		10	33604-041-013	JOINT DE LENTILLE DE CLIGNOTANT AR. (STANLEY)	4	4				E,F
		11	33605-084-600	BUTÉE DE CLIGNOTANT AR. G.	1	1				E,F
		12	33605-124-831	BASE DE CLIGNOTANT AR.	2	2				E,F
		13	33605-364-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE CLIGNOTANTE AR.	2	2				E,F
		14	33610-084-600	DOUILLE COMP. CLIGNOTANT AR. D.	1	1				E,F
		15	33650-084-600	ENS. CLIGNOTANT, AR. G.	1					E
			33650-085-620	ENS. CLIGNOTANT, AR. D.		1				F
		16	33660-084-600	DOUILLE COMP. CLIGNOTANT AR. G.	1	1				E,F