

Manguera de Combustible, Mangueras de Aplicaciones Generales y Mangueras de Vinilo

- La manguera de combustible de piezas estándar, manguera de aplicaciones generales y la manguera de vinilo pueden sustituirse por la pieza sin envasar bobinada.
- Cuando efectúe pedidos de la manguera de combustible de piezas estándar, manguera de aplicaciones generales y manguera de vinilo, utilice el número de pieza sin envasar escrito entre paréntesis () en el catálogo de piezas, debajo del nombre de la pieza, o utilice el catálogo de abajo (La longitud estándar de la pieza sin envasar es de 1 m, aunque las mostradas en el catálogo < > están disponibles en longitudes de 3 m y 8 m.)
- Cuando cambie la manguera, corte y emplee la manguera a la longitud especificada como se menciona en el nombre de la pieza.
(En cuanto al método de corte de la pieza sin envasar, y método de relleno de pedidos, etc., consulte el manual de servicio y las instrucciones que acompañan a la pieza sin envasar.)
- La lista siguiente es un catálogo de los números de pieza estándar y números de pieza sin envasar. Tenga presente que estos números son aplicables solo a las piezas de reemplazo enumeradas en la lista.

Mangueras de Combustible / Tubos			
Número de Pieza Estandar	Número de Pieza Sin Envasar	Pieza Sin Envasar	
		Diámetro Interior(mm)	Longitud (m)
95001-30xxx-2x	95001-30001-20M	3,0	1
95001-30xxx-3x	95001-30001-30M	3,0	1
95001-30xxx-4x	95001-30001-40M	3,0	1
95001-35xxx-2x	95001-35001-50M	3,5	1
	<95001-35003-50M>		3
95001-35xxx-3x	95001-35001-60M	3,5	1
	<95001-35003-60M>		3
95001-35xxx-4x	95001-35001-60M	3,5	1
	<95001-35003-60M>		3
95001-35xxx-5x	95001-35001-50M	3,5	1
	<95001-35003-50M>		3
95001-35xxx-6x	95001-35001-60M	3,5	1
	<95001-35003-60M>		3
95001-45xxx-2x	95001-45001-50M	4,5	1
	<95001-45003-50M>		3
95001-45xxx-3x	95001-45001-60M	4,5	1
	<95001-45003-60M>		3
	<95001-45008-60M>		8
95001-45xxx-4x	95001-45001-60M	4,5	1
	<95001-45003-60M>		3
	<95001-45008-60M>		8
95001-45xxx-5x	95001-45001-50M	4,5	1
	<95001-45003-50M>		3
95001-45xxx-6x	95001-45001-60M	4,5	1
	<95001-45003-60M>		3
	<95001-45008-60M>		8
95001-55xxx-2x	95001-55001-50M	5,5	1
	<95001-55003-50M>		3
	<95001-55008-50M>		8

Mangueras de Combustible / Tubos			
Número de Pieza Estandar	Número de Pieza Sin Envasar	Pieza Sin Envasar	
		Diámetro Interior(mm)	Longitud (m)
95001-55xxx-3x	95001-55001-60M	5,5	1
	<95001-55003-60M>		3
	<95001-55008-60M>		8
95001-55xxx-4x	95001-55001-60M	5,5	1
	<95001-55003-60M>		3
	<95001-55008-60M>		8
95001-55xxx-5x	95001-55001-50M	5,5	1
	<95001-55003-50M>		3
	<95001-55008-50M>		8
95001-55xxx-6x	95001-55001-60M	5,5	1
	<95001-55003-60M>		3
	<95001-55008-60M>		8
95001-75xxx-2x	95001-75001-50M	7,5	1
	<95001-75003-50M>		3
95001-75xxx-3x	95001-75001-60M	7,5	1
	<95001-75003-60M>		3
	<95001-75008-60M>		8
95001-75xxx-4x	95001-75001-60M	7,5	1
	<95001-75003-60M>		3
	<95001-75008-60M>		8
95001-75xxx-5x	95001-75001-50M	7,5	1
	<95001-75003-50M>		3
95001-75xxx-6x	95001-75001-60M	7,5	1
	<95001-75003-60M>		3
	<95001-75008-60M>		8
95001-80xxx-2x	95001-80001-50M	8,0	1
95001-80xxx-3x	95001-80001-60M	8,0	1
95001-80xxx-4x	95001-80001-60M	8,0	1
95001-80xxx-5x	95001-80001-50M	8,0	1
95001-80xxx-6x	95001-80001-60M	8,0	1

⚠ ADVERTENCIA

Es PELIGROSO confundir la manguera de combustible con la manguera de aplicaciones generales o manguera de vinilo. Jamás emplee una manguera de aplicaciones generales una manguera de vinilo en lugar de una manguera de combustible ni vice-versa. Emplee siempre la pieza sin envasar correcta de la lista de piezas, de acuerdo con el manual de servicio o las instrucciones que acompañan a la pieza sin envasar.



**Voltar
Back
Volver**