

Puntos de servicio principales sin utilizar las piezas de repuesto
 (1) Remoción/Instalación, (2) Ajuste, (3) Inspección/Medición
 (4) Revisión, (5) Otros servicios

M: Motor, C: Bastidor

* OPERACIONES, EXCEPTO REEMPLAZO DE PIEZAS

(1) Remoción e instalación

Determine la configuración con las piezas quitadas del vehículo.

	NOMO	DESCRIPCIÓN	THLL
M	1101E5	Conjunto del Motor de Inclinación Remoción/Instalación Incluye: Todos los Ajustes Necesarios	1,4
	1111K0	Conjunto de La Culata Remoción/Instalación	0,8
	3111D6	Conjunto del Carburador Remoción/Instalación	0,2
	1101E6	Separación de la Carcasa del Motor Incluye: Remoción e Instalación del Motor	3,8

(2) Ajuste

	NOMO	DESCRIPCIÓN	THLL
M	3113A0	Ralentí del Carburador - Ajuste	0,1
	2123A0	Embrague - Ajuste Incluye: Ajuste de La Palanca de Embrague	0,1
	6143A1	Bujía de Encendido - Ajuste/Limpieza	0,1
	1113A0	Luz de Válvula - Ajuste NOTA: Para 1 Vehículo	0,4
C	6163A0	Faro - Regulación	0,1
	2133A0	Cadena de Distribución - Ajuste	0,1
	7113A0	Freno Delantero - Ajuste Excluye: Ajuste de La Zapata del Freno Delantero	0,1
	7113A1	Freno Trasero - Ajuste Excluye: Ajuste de La Zapata del Freno Trasero	0,1
	3113A3	Funcionamiento del Acelerador - Ajuste	0,1

(3) Inspección, Medición

	NOMO	DESCRIPCIÓN	THLL
M	1115A0	Presión de Compresión - Medición	0,1
	3115A0	Nivel del Flotador del Carburador - Medición	0,4
	6145A0	Puesta a Punto de Encendido - Inspección	0,3
C	6105A0	Batería - Inspección del Nivel del Electrolito & Carga	0,2

(4) Revisión

Condición de servicio: Las mediciones, inspecciones, ajustes y limpieza/lavado requeridos de cada pieza son efectuados, incluyéndose el trabajo de remoción/instalación de la carrocería principal y aún el reemplazo de las piezas defectuosas.

	NOMO	DESCRIPCIÓN	THLL
M	311200	Carburador - Revisión Incluye: Todos los Ajustes Necesarios	0,6

(5) Otros servicios

	NOMO	DESCRIPCIÓN	THLL
M	1130A1	Tamiz del Filtro de Aceite - Limpieza	0,4
C	3120A0	Elemento del Filtro de Aire - Limpieza	0,1



Voltar
Back
Volver