

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|---------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| 1 | 1101L0 Rotor, Filtro Óleo | 0,6 | 1 | 15431-GFP-900 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 1101K8 Passagem, Óleo | 0,4 | 2 | 15439-198-690 | | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 6 | 1131B9 Separador, Óleo | 1,1 | | | | - | - | - | 1 | - | |
| 7 | 2121A0 Externa, Embreagem | 1,0 | | 15439-198-691 | | 1 | 1 | - | 1 | - | 5234 |
| 8 | 212112 Embreagem, Central | 1,0 | | | | - | - | - | 1 | 1 | |
| 10 | (9,11,12,13,17) | | | | | - | - | 1 | - | 1 | |
| | 2121A1 Disco, Fricção Embreagem | 1,0 | 3 | 15441-GFP-900 | Rotor, Filtro Óleo..... | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| | • Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais | | 4 | 15441-KPS-900 | Junta, Rotor Filtro Óleo..... | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | 1 | |
| 14 | 2121A3 Placa, Pressão Embreagem | 1,0 | | 15441-KCS-650 | | - | - | - | 1 | - | |
| 15 | 2121A4 Placa, Acionador Embreagem | 0,8 | | | | - | - | - | - | 1 | |
| 16 | 212107 | | 5 | 15446-KPS-900 | Tampa, Rotor Filtro Óleo..... | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| | | | | | Passagem, Óleo | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | | | 3-107-000 | | - | - | - | 1 | - | |
| | | | | | | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | | | | | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 6 | 15661-GFP-900 | Mola, Passagem Óleo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 7 | 22100-GFP-900 | | 1 | 1 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | 2 | 1 | 1 | |
| | | | 8 | 22120-GFP-900 | | 1 | 1 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | 2 | 1 | |
| | | | 9 | 22125-KW7-900 | Placa, Separador Óleo | 1 | 1 | - | - | - | |
| | | | | | Carcaça Externa Comp., Embreagem | - | - | - | - | 1 | |
| | | | 10 | 22201-GFP-900 | Embreagem Central Comp..... | 2 | 2 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | 2 | |
| | Mola, Embreagem | 0,8 | | | Assento, Mola Judder | | | | | | |
| | • Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais | | | | Disco, Fricção Embreagem | | | | | | |