

1	(2,3)		1	24211- Garfo, Seletor Marchas.....	2	2	2	2	-	.....BR,2LA,3LA
210112	Garfo, Seletor Marchas .....	4,0	GF6-		-	-	-	-	-	.....3BR
	• Inclui: Remoção e		000	.....	-	-	-	2	2	.....2BR
	instalação do motor				-	-	2	1	-	.....BR,2BR,4BR
	• Nota: Mesmo tempo		2	24211- Pino, Guia Garfo Seletor Marchas .....	2	2	1	2	2	.....
	paradas unidades		3	KFM- Excêntrico, Posicionador Marchas .....	2	2		2	2	.....
4	2101A9 Tambor, Seletor Marchas .....	4,0	4	900	1	1	4	1	1	.....
	• Inclui: Remoção e		5	Pino, Tambor Seletor Marchas .....	1	1	1	1	1	.....
	instalação		24261-	Posicionador Comp., Tambor Seletor .....	1	1	1	1	1	.....
5	2101D6 do motor		6	121- Bucha, 12,2mm .....	4	4		4	4	.....
	Placa, Posicionador Tambor		7	742	1	1	1	1	1	.....
7	Seletor .....	1,0	8	24263-	1	1	1	1	1	.....
	210125		9	GCE- Mola, Braço Seletor Marchas .....	1	1	1	1	1	.....
	Posicionador ou Mola,		10	C60 Mola, Retorno Seletor Marchas .....	1	1	1	-	-	.....
9	Tambor Seletor.....	1,0	24301-	Interruptor Ponto Morto .....	-	-	1	1	1	.....
	(12)		GFP-							.....
14	6151B8 Eixo, Seletor Marchas.....	1,1	11	900 Placa, Fixação Contato.....	1	1	1	1	1	.....
	Interruptor, Ponto Morto.....	0,2	12	24411-	1	1	1	1	1	.....
			13	GFP-	1	1		1	1	.....
			14	900	1	1		1	1	.....
			15		1	1		1	1	.....
			16	24421-						.....
			17	200-	1	1		1	1	.....
				000	1	1		1	1	.....
				24430-						.....
				HF7-						.....
				000						.....
				24435-						.....
				GFP-						.....
				900						.....
				24610-						.....
				KEV-						.....
				750						.....
				24639-						.....
				035-						.....
				000						.....
				24639-						.....
				GFP-						.....
				B00						.....
				24641-						.....
				GFP-						.....
				900						.....
				24651-						.....
				041-						.....
				000						.....
				24652-						.....
				035-						.....
				000						.....
				35750-						.....
				GB4-						.....
				680						.....
				35753-						.....
				035-						.....
				010						.....
				35755-						.....
				GFP-						.....
				900						.....