

Símbolo de indicação dos itens de serviço relacionados que continuam na página seguinte

Ref. Nº	N.O.S.	(Nº de referência) Item de Serviço	T.M.O.
2	111118	Árvore de Comando.....	4,5
	•	•	•
	•	•	•
+			

— Símbolo de indicação na última linha

Indicação do bloco sem informação do T.M.O.

Ref. Nº	N.O.S.	(Nº de referência) Item de Serviço	T.M.O.
		Sem Informação	-

• **Código N.O.S.**

1	11	1	18	A
a	b	c	d	e
a) Código da categoria	Motor			
b) Localização/ código da função....	Motor superior			
c) Código de serviço.....	Substituição			
d) Número sequencial de serviço	(Código da unidade é mostrado através de letras)			
árvore de comando (Sem regra padrão do código)			
e) Código adicional	substituição do balancim (Sem regra padrão do código)			

1 11 1 18 A

a c
a) Códigos da categoria e classificação

Código	Categoria
1	Motor
2	Transmissão
3	Combustível e Escapamento
4	Chassi e Carcaça
5	Direção/ Suspensão
6	Elétrica
7	Rodas/ Freios
8	Controles/ Instrumentos
9	-
0	-

c) Códigos de serviço e classificação

Código	Categoria de Serviço
1	Substituição, Remoção/ Instalação, Troca
2	Revisão
3	Ajuste, Balanceamento
4	(Serviços relacionados à Pintura: Camada Superior)
5	Teste, Inspeção/ Diagnóstico, Medição, Verificação
6	(Serviços relacionados à Revisão: Recondicionamento)
7	(Serviços relacionados à Revisão: Reapertos)
8	(Retífica)
9	(Serviços relacionados à Pintura: Acabamento)
0	Reparo, Limpeza, Sangria de Ar



**Voltar
Back
Volver**