

Símbolo de indicação dos itens de serviço relacionados que continuam na página seguinte

Ref. Nº	N.O.S.	(Nº de referência) Item de Serviço	T.M.O.
2	111118	Árvore de Comando	4,5
	.	.	.
	.	.	.
+			

— Símbolo de indicação na última linha

Indicação do bloco sem informação do T.M.O.

Ref. Nº	N.O.S.	(Nº de referência) Item de Serviço	T.M.O.
		Sem Informação	—

• **Código N.O.S.**

1	11	1	18	A
a	b	c	d	e

- a) Código da categoria Motor
- b) Localização/ código da função Motor superior
- c) Código de serviço Substituição
- d) Número seqüencial de serviço (Código da unidade é mostrado através de letras)
..... árvore de comando
(Sem regra padrão do código)
- e) Código adicional substituição do braço de articulação
(Sem regra padrão do código)

1	11	1	18	A
a	b	c	d	e

a) Códigos da categoria e classificação

Código	Categoria
1	Motor
2	Transmissão
3	Combustível e Escapamento
4	Chassi e Carcaça
5	Direção/ Suspensão
6	Elétrica
7	Rodas/ Freios
8	Controles/ Instrumentos
9	—
0	—

c) Códigos de serviço e classificação

Código	Categoria de Serviço
1	Substituição, Remoção/ Instalação, Troca
2	Revisão
3	Ajuste/ Balanceamento
4	(Serviços relacionados à Pintura: Camada Superior)
5	Teste, Inspeção/ Diagnóstico, Medição, Verificação
6	(Serviços relacionados à Revisão: Recondicionamento)
7	(Serviços relacionados à Revisão: Reapertos)
8	(Resurface)
9	(Serviços relacionados à Pintura: Acabamento)
0	Reparo, Limpeza, Sangria de Ar