




INDEX DES BLOCS - GROUPE CADRE




F- 1	Phare.....	E 2
F- 2	Compteurs.....	E 4
F- 3	Levier de poignée • Interrupteur • Cabie.....	E 6
F- 4	Maître cylindre de frein avant.....	E 7
F- 5	Guidon • Haut de fourche.....	E 8
F- 6	Tige de direction.....	E 9
F- 7	Garde-boue avant.....	E 10
F- 8	Fourche avant.....	E 11




F- 9	Etrier de frein avant.....	E 13
F-10	Roue avant.....	E 14
F-11	Plateau de frein arrière.....	E 16
F-12	Roue arrière.....	F 1




F-13	Réservoir d'essence.....	F 2
F-14	Siege • Siege Avant.....	F 4
F-15	Couvercle latéral.....	F 5
F-16	Batterie.....	F 6
F-17	Réservoir d'huile.....	F 7
F-18	Filtre à air.....	F 8



F-19	Pot d'échappement.....	F 9
F-20	Pédale • Bras de kick de d'emarrage.....	F 10
F-21	Repose pieds.....	F 12
F-22	Bequille.....	F 14
F-23	Fourche arrière.....	F 15
F-24	Amortisseur arrière.....	G 1



F-25	Garde-boue arrière.....	G 2
F-26	Clignotant (E,F,IL,2L)	G 3
F-26-1	Clignotant (BH,E,FI,SD,SW)	G 4
F-27	Feu arrière (F,IL,2L).....	G 5
F-27-1	Feu arrière (BH,E,FI,SD,SW).....	G 6



F-28	Faisceau électrique • Bobine d'allumage.....	G 8
F-29	Cadre.....	G 9
F-30	Radiateur.....	G 10
F-31	Auvent.....	G 11
F-32	Outils.....	G 13
F-33	Rayure • Embleme.....	G 14