


F 14

F-22

Stand

Bequille

Ständer



← FWD

BKK4-43

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis MBX125 Fr Fr		N° de série	Code de zone
BEQUILLE COMP. PRINCIPALE	0.4	1	50500-KK4-000	BEQUILLE COMP. PRINCIPALE	1	1		
BEQUILLE LATÉRALE COMP.	0.2	2	50524-KK4-000	ARBRE DE PIVOT DE BEQUILLE	1	1		
• ENS. BARRE DE BEQUILLE				PRINCIPALE				
• RESSORT G DE BEQUILLE		3	50530-KK4-000	BEQUILLE LATÉRALE COMP.	1			BH,E,F,FI,IL,SD
		4	50540-KK4-650	ENS. BARRE DE BEQUILLE	1	1		SW,2F
				LATÉRALE				
RESSORT D DE BEQUILLE LATÉRALE	0.1	5	50548-324-760	CAOUTCHOUC DE BEQUILLE	1	1		SW,2F
		6	50549-356-700	COLLIER DE FIXATION DE	1	1		SW,2F
				CAOUTCHOUC DE BEQUILLE				
		7	90108-223-000	VIS DE PIVOT DE BEQUILLE	1	1		
				LATÉRALE				
		8	94031-10000	ECROU HEX., 10MM	1	1		
		9	94201-30250	GOUPILLE FENDUE, 3.0X25	1	1		
		10	95014-71702	RESSORT G DE BEQUILLE	1	1		
				PRINCIPALE				
		11	95014-72402	RESSORT D DE BEQUILLE LATÉRALE	1	1		
		12	95700-06028-00	BOULON DE BRIDE, 6X28	1	1		SW,2F