




F - 22

Stand

Bequille

Ständer

Estante



SWD

SKR1-33A

3

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requi M115 M116	N° de série	Code de zone
BEQUILLE COMP. PRINCIPALE.....	0.5	1	50500-KR1-760	BEQUILLE COMP. PRINCIPALE.....	1 1		
ENS. BARRE DE BEQUILLE.....	0.2	2	50526-KR1-760	ARBRE DE PIVOT DE BEQUILLE			
LATERALE		3	50530-KR1-880	BARRE DE BEQUILLE PRINCIPALE	1 1		
RESSORT DE BEQUILLE PRINCIPALE		4	50540-KR1-760	BARRE DE BEQUILLE LATERALE....	1 1	-----	FI
		5	50541-KR1-760	ENS. BARRE DE BEQUILLE			
		6	50541-MF2-610	LATERALE	1 1	-----	F,SD,SP,SW
		7	50542-KR1-760	RESSORT DE BEQUILLE PRINCIPALE	1 1		
		8	50542-MF2-610	RESSORT DE BEQUILLE LATERALE..	1 1	-----	FI
		9	50543-KR1-880	RESSORT DE BEQUILLE LATERALE..	1 1	-----	F,SD,SP,SW
		10	50545-ME7-305	RESSORT AUXILIAIRE DE BEQUILLE			
		11	50548-383-920	LATERALE	1 1	-----	FI
				CAOUTCHOUC DE RESSORT DE			
				BEQUILLE LATERALE	1 1	-----	FI
				PLAQUE, RESSORT DE BEQUILLE			
				LATERALE	1 1	-----	FI
				CAOUTCHOUC DE BEQUILLE.....	1 1	-----	F,SD,SP,SW

1987.04.10

E

H4