

C 2


E-1

Cylinder • Cylinder head

Cylindre • Culasse

Zylinder • Zylinderkopf

Cilindro • Culata



B401-1

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis TL125S	N° de série	Code de zone
ENS. CULASSE	*3,2	1	12000-324-680	ENS. CULASSE	1		
GUIDE DE SOUPAPE	*2,9	2	12021-107-310	GUIDE DE SOUPAPE D'ADMISSION	1		
(ALESAGE COMPRIS)		3	12023-324-310	GUIDE DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT	1		
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)		4	12100-303-000	CYLINDRE COMP.	1	1012541	
(RODAGE DE SOUPAPE NON			12100-383-010	CYLINDRE COMP.	1	1012342	1020805 E,EL,U
COMPRIS.)					1	1012542	F,G
(AJOUTER 0,2 SI EFFECTUE.)					1	1020806	E,ED,U
CYLINDRE COMP.	*2,6	5	12100-383-020	CYLINDRE COMP.	1		
JOINT DE CYLINDRE			12191-330-305	JOINT DE CYLINDRE	1		
JOINT DE CULASSE	*2,5	6	12251-331-770	JOINT DE CULASSE	1	1020500	E,ED,U
ISOLANT DE CARBURATEUR	0,4				1		F,G
GOIJON, 6X33	0,3		12251-331-771	JOINT DE CULASSE	1	1020501	E,ED,U
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)		7	12261-028-000	JOINT DE GOIJON DE CYLINDRE	1	1012541	
GOIJON, 6X50	0,5						
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)		8	12271-383-000	CAOUTCHOUC DE JOINT	1		
				D'ETANCHEITE D'HUILE			
		9	12361-383-000	CHAPEAU DE TROU DE REGLAGE	2		
				SOUPAPE			
		10	12213-353-700	ISOLANT DE CARBURATEUR	1		