


H 1

F - 21

Pedal • Kick starter arm

FR.



3

Service item	F.R.T.	Ref. No.	Part No.	Description	Reqd. No. NSR150SP V	Area code
ขาเปลี่ยนเกียร์.....0.2		1	16502-880-000	WASHER, SWITCH BOSS.....	1	แหวนรอง
ขาเหยียบเบรคหลัง		2	24701-KW6-960	PEDAL COMP., GEAR CHANGE.....	1	ขาเปลี่ยนเกียร์
คันเปลี่ยนเกียร์.....0.1		3	24703-KW6-840	WASHER, NYLON, 7MM.....	2	แหวนรองในล่อน 7 มม.
ชุดขาสตาร์ท		4	24711-KW6-840	ARM, GEAR CHANGE.....	1	คันเปลี่ยนเกียร์
สวิทช์ไฟเบรคหลัง.....0.3		5	24720-KW6-840	ROD, TIE.....	1	ก้านต่อ
		6	24721-KW6-960	COVER, CHANGE PEDAL.....	2	ยางหุ้มปลายก้านต่อ
		7	24781-449-000	RUBBER, GEAR CHANGE.....	1	ยางหุ้มขาเปลี่ยนเกียร์
		8	28241-KW6-960	JOINT, KICK ARM.....	1	ข้อต่อคันสตาร์ท
		9	28300-KW6-960	ARM ASSY., KICK STARTER.....	1	ชุดขาสตาร์ท
		10	28321-KW6-900	PIN, KICK STARTER.....	1	สลักขาสตาร์ท
		11	28333-124-000	SPRING, KICK STARTER STOPPER.....	1	สปริงขาสตาร์ท
		12	35350-GW6-000	SWITCH ASSY., RR. STOP.....	1	สวิทช์ไฟเบรคหลัง
		13	35357-KBA-900	SPRING, STOP SWITCH.....	1	สปริงรั้งกลับสวิทช์ไฟเบรค
		14	46500-KW6-960	PEDAL COMP., BRAKE.....	1	ขาเหยียบเบรคหลัง
		15	46513-KW6-900	SPRING ASSY., BRAKE PEDAL.....	1	ชุดสปริงรั้งกลับขาเบรค