

Elément d'entretien	T.D.R.	No. de réf.	N° de pièce	Description	Q'té néc. XL200	N° de série	Codigo de Area
CONTACT D'INTERRUPTEUR DE0.2		1	28125-KW3-006	EMBAYAGE COMP. DE DEMARRAGE A UNE VOICE.....	1		
POINT MORT		2	30300-HA0-033	ENS. DE GENERATEUR D'IMPULSION			
ENS. DE GENERATEUR D'IMPULSION0.8				D'ALLUMAGE (TOYO) (TEC)	1		
D'ALLUMAGE (TOYO)		3	31110-KBB-901	VOLANT COMP.....	1		
STATOR COMP.....0.9		4	31120-KBB-901	STATOR COMP.....	1		
EMBAYAGE COMP. DE DEMARRAGE A1.0		5	32976-KN6-910	GUIDE, CORDON GENERATEUR C. A.....	1		
UNE VOICE		6	35750-GS3-003	CONTACT D'INTERRUPTEUR DE POINT MORT.....	1		
• VOLANT COMP.		7	35752-028-300	ENTRETOISE DE CONTACTEUR DE POINT MORT	1		
		8	90023-KK3-830	BOULON DE FIXATION DE ROTOR	1		
		9	90085-413-781	BOULON DE DOUILLE, 6MM.....	6		
		10	90089-HB3-000	BOULON DE DOUILLE, 5X14	2		
		11	90403-KN6-930	RONDELLE, 10X24.....	1		
		12	91312-107-000	JOINT TORIQUE, 7X1.7	1		
		13	96001-06032-00	BOULON DE BRIDE, 6X32	3		
Artículo de servicio	THLL	N° de ref.	No. de pieza	Descripción	Cant. Requerida XL200	No. de série	Code de Zone
CONTACTO, INTERRUPTOR NEUTRO0.2		1	28125-KW3-006	COMP. DE EMBRAGUE, DIRECTION UNICA DE ARRANQUE	1		
ENS. GENERADOR PULSOS ENCENDIDO.....0.8		2	30300-HA0-033	ENS. GENERADOR PULSOS ENCENDIDO (TEC)	1		
COMP. DE ESTATOR0.9		3	31110-KBB-901	COMP. DE VOLANTE	1		
COMP. DE EMBRAGUE, DIRECTION		4	31120-KBB-901	COMP. DE ESTATOR	1		
UNICA DE ARRANQUE1.0		5	32976-KN6-910	GUIA, CABLE GENERADOR C.A.....	1		
		6	35750-GS3-003	CONTACTO, INTERRUPTOR NEUTRO	1		
		7	35752-028-300	ESPACIADOR, INTERRUPTOR NEUTRO.....	1		
		8	90023-KK3-830	PERNO DE SUJECION, ROTOR.....	1		
		9	90085-413-781	PERNO, CASQUILLO, 6MM	6		
		10	90089-HB3-000	PERNO, CASQUILLO, 5X14	2		
		11	90403-KN6-930	ARANDELA, 10X24	1		
		12	91312-107-000	ANILLO O, 7X1.7	1		
		13	96001-06032-00	PERNO DE REBORDE, 6X32	3		