


F 14

F-17

Pedal • Step • Kick starter arm

**Pédale • Repose pieds •
Bras de kick de démarrage**

Pedal • Tritt • Kickstarterarm



BKGI-15A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	0.1	1	24700-KB9-000	PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
• ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		2	24781-449-000	CAOUTCHOUC DE CHANGEMENT VITESSE	1		
• RESSORT DE BEQUILLE LATÉRALE		3	28293-124-000	AGRAFE DE BRAS DE KICK DE DEMARRAGE	1		
• REPOSE PIEDS COMP. D. (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		4	28300-427-770	ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE	1		
• BRAS COMP. REPOSE PIEDS D. (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		5	28321-427-770	GOUPILLE DE KICK DE DEMARRAGE	1		
• REPOSE PIEDS COMP. G. (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		6	28333-124-000	RESSORT DE BUTÉE DE KICK DEMARRAGE	1		
• BRAS COMP. REPOSE PIEDS G. (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		7	35350-KB9-003	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP AR.	1		
• ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP	0.2	8	35357-046-000	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP	1		
		9	43451-KB9-000	TIGE DE FREIN AR.	1		
		10	43459-434-000	ECROU DE REGLAGE DE FREIN	1		
• PEDALE FREIN COMP.	0.3	11	46500-KB9-000	PEDALE FREIN COMP.	1		
• BARRE DE BEQUILLE LATÉRALE		12	46514-KB9-000	RESSORT DE PEDALE DE FREIN	1		
TIGE DE FREIN AR.		13	46516-KB9-000	BRAS DE CENTRE	1		
• BRAS DE CENTRE		14	50525-428-850	CROCHET DE RESSORT DE BEQUILLE LATÉRALE	1		G
		15	50530-KB9-000	BARRE DE BEQUILLE LATÉRALE	1		SA,U
		16	50535-429-000	RESSORT DE BEQUILLE LATÉRALE	1		
		17	50540-KB9-640	ENS. BARRE DE BEQUILLE LATÉRALE	1		CM,G
		18	50542-438-000	RESSORT AUXILIAIRE DE BEQUILLE LATÉRALE	1		G
		19	50548-324-760	CAOUTCHOUC DE BEQUILLE	1		CM,G
		20	50549-356-700	COLLIER DE FIXATION DE CAOUTCHOUC DE BEQUILLE	1		CM,G

1982.10.01

F

F14