



INDICE DEI GRUPPI - PARTE TELAIO **BLOCK INDEX - FRAME GROUP**



F-1 Faro anteriore


Headlight front

E2



F-2 Strumenti - Telaio supporto faro
 F-3 Manopole e interruttori di comando
 F-4 Triangolo superiore - Manubrio
 F-5 Triangolo inferiore
 F-6 Piantone sterzo
 F-7 Parafango anteriore
 Forcella anteriore


Instruments - Bracket headlight case
 Handle lever and control switch
 Top bridge - Handle pipe
 Bottom bridge
 Steering stem
 Front fender
 Front fork



F-8 Pinza freno anteriore
 F-9 Ruota anteriore
 F-10 Piatto portaceppi posteriore
 F-11 Ruota posteriore

Front brake caliper
 Front wheel
 Rear brake panel
 Rear wheel

E11
 E12
 E13
 E14



F-12 Serbatoio carburante
 F-13 Sella
 F-14 Bauletti laterali
 F-15 Filtro aria

Fuel tank
 Seat
 Side covers
 Air cleaner

E15
 F1
 F2
 F3