


E 12

F-3

Handle lever • Cable • Switch

Levier de poignée • Câble • Interrupteur

Lenkstangenhebel • Kabel • Schalter



EXB4-12A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CM250C C	N° de série	Code de zone
CABLE COMP. A D'ACCELERATEUR (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)	0.4	1	17910-KB4-000	CABLE COMP. A D'ACCELERATEUR	1		
		2	17920-KB4-000	CABLE COMP. B D'ACCELERATEUR	1		
		3	22870-KB4-000	CABLE COMP. EMBRAYAGE	1		
		4	32161-404-000	BANDE 91 DE CABLE	4		
		5	35130-KB4-671	ENS. INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET D'ARRET	1		CM
ENS. INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET D'ARRET			35150-KB4-003	ENS. INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET D'ARRET	1		DK, DM, ED, G, H, SD, SW, U
ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT							
CABLE COMP. EMBRAYAGE	0.2	6	35200-KB4-003	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT	1		DK, DM, ED, G, H, SD, SW, U
CABLE COMP. DE FREIN AV.							
INTERRUPTEUR COMP. LEVIER AV.	0.1		35200-KB4-671	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT	1		CM
POIGNEE							
LEVIER DE GUIDON		7	35330-413-003	INTERRUPTEUR COMP. LEVIER AV.	2		
TUYAU DE POIGNEE DE GAZ	0.3	8	45450-KB4-000	CABLE COMP. DE FREIN AV.	1		
		9	53141-300-010	TUYAU DE POIGNEE DE GAZ	1		
		10	53165-419-670	POIGNEE D.	1		
		11	53166-419-670	POIGNEE G.	1		
		12	53171-402-700	COUVERCLE DE LEVIER DE GUIDON D.	1		
		13	53172-402-700	COUVERCLE DE LEVIER DE GUIDON G.	1		
		14	53175-399-700	LEVIER DE GUIDON D.	1		
		15	53178-399-700	LEVIER DE GUIDON G.	1		