




E-11

Oil pump • Primary drive gear

Pompe à huile •
Pignon commande primaire

Ölpumpe • Primäres Antriebszahnrad

Bomba de aceite •
Engranaje de mando primario



BMA1-7A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CX 400 500	N° de série	Code de zone
ENS. SOUPAPE DE SURETE	1.1	1	15100-MA1-000	ENS. POMPE A HUILE	1 1		
ENS. POMPE A HUILE	1.2	2	15115-415-000	PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A HUILE	1 1		
• CHAINE DE POMPE A HUILE		3	15116-415-000	PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A HUILE	1 1		
• CARTER DE FILTRE A CREPINE		4	15140-415-003	CHAINE DE POMPE A HUILE	1 1		
• PIGNON AUXILIAIRE		5	15141-MA1-000	CARTER DE FILTRE A CREPINE	1 1		
D'ENTRAINEMENT PRIMAIRE		6	15155-300-000	COLLIER DE JOINT TORIQUE	1 1		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		7	15220-415-000	ENS. SOUPAPE DE SURETE	1 1		
PIGNON DE COMMANDE PRIMAIRE	1.4	8	23121-449-000	PIGNON DE COMMANDE PRIMAIRE (33T)	1 1		
		9	23122-415-000	PIGNON AUXILIAIRE D'ENTRAINEMENT PRIMAIRE (32T)	1 1		
		10	23123-415-000	PLAQUE LATERAL	1 :		
		11	23124-MA1-000	RESSORT DE DISQUE	1 1		
		12	90013-415-000	BOULON JBS, 12X28	1 1		
		13	90486-028-000	RONDELLE DE FIXATION D'AVANCE ALLUMAGE	1 1		
		14	91301-268-020	JOINT TORIQUE, 14MM	1 1		