

N 7


F-23

Stand

Bequille

Ständer

Estante



B415-45

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis.					N° de serie	Code de zone
					CA	CB	DA	A	B		
BEQUILLE COMP. PRINCIPALE	0.5	1	50500-415-000	BEQUILLE COMP. PRINCIPALE	1			1	1		CM,DK,DM,SA
TUYAU DE PIVOT DE BEQUILLE				TUYAU DE PIVOT DE BEQUILLE	1	1		1	1		DE,E,ED,F,IT,U,1G,2G
BEQUILLE PRINCIPALE			50500-449-000	BEQUILLE COMP. PRINCIPALE			1				CM
RESSORT DE BEQUILLE PRINCIPALE	0.2		50500-449-750	BEQUILLE COMP. PRINCIPALE			1				CM
ENS. BARRE DE BEQUILLE		2	50510-413-610	RESSORT DE BEQUILLE PRINCIPALE	1	1		1	1		1G,2G
BEQUILLE LATERALE		3	50520-413-610	RESSORT AUXILIAIRE DE BEQUILLE	1	1		1	1		1G,2G
RESSORT A DE BEQUILLE LATERALE	0.1			BEQUILLE PRINCIPALE							
		4	50523-415-610	PLAQUE DE RESSORT DE BEQUILLE	1	1		1	1		1G,2G
				BEQUILLE PRINCIPALE							
		5	50526-300-000	TUYAU DE PIVOT DE BEQUILLE	1	1	1	1	1		
				BEQUILLE PRINCIPALE							
		6	50527-415-000	AGRAFE DE TUYAU DE RESPIRATION	1	1	1	1	1		
		7	50540-415-671	ENS. BARRE DE BEQUILLE				1	1		
				BEQUILLE LATERALE							
			50540-449-670	ENS. BEQUILLE LATERALE	1		1				CM
				BEQUILLE LATERALE	1	1					DE,E,ED,F,IT,U,1G,2G
			50540-449-750	ENS. BEQUILLE LATERALE	1	1					CM
		8	50542-438-000	RESSORT AUXILIAIRE DE BEQUILLE	1	1		1	1		1G,2G
				BEQUILLE LATERALE							
		9	50548-356-700	CADUTCHOUQ DE BEQUILLE	1	1	1	1	1		