

**2-E4**


**F-22-2**

**Winker**  
**(XL500Rc-CM,DK,DM,SA,U)**

**Clignotant**  
**(XL500Rc-CM,DK,DM,SA,U)**

**Blinker**  
**(XL500Rc-CM,DK,DM,SA,U)**

**Luz intermitente**  
**(XL500Rc-CM,DK,DM,SA,U)**



BK87.28

Item d'entretien	T.D.R.	N° de pièce	Description	N° de série	N° de série	Code de zone
		12	FIL DE MASSE DE CLIGNOTANT	2		CM,DK,DM,SA,U
		13	COUVERCLE DE FIL DE CLIGNOTANT	2		CM,DK,DM,SA,U
		14	DOUILLE COMP. CLIGNOTANT AV. G.	1		CM,DK,DM,SA,U
		15	JEU DE CLIGNOTANT AR. D.	1		DK,DM,SA,U
		16	JEU DE CLIGNOTANT AR. D.	1		CM
		17	JEU DE CLIGNOTANT AR. G.	1		DK,DM,SA,U
		18	JEU DE CLIGNOTANT AR. G.	1		CM
		19	APPUI COMP. CLIGNOTANT	2		CM,DK,DM,SA,U
		20	DOUILLE COMP. AR. D.	1		CM,DK,DM,SA,U
		21	DOUILLE COMP. AR. D.	1		CM,DK,DM,SA,U
		22	DOUILLE COMP. AR. G.	2		CM,DK,DM,SA,U
		23	DOUILLE COMP. AR. G.	2		CM,DK,DM,SA,U
		24	DOUILLE COMP. AR. G.	1		CM,DK,DM,SA,U
		25	DOUILLE COMP. AR. D.	1		CM,DK,DM,SA,U
		26	DOUILLE COMP. AR. D.	2		CM,DK,DM,SA,U
		27	DOUILLE COMP. AR. G.	1		CM,DK,DM,SA,U
		28	DOUILLE COMP. AR. G.	1		CM,DK,DM,SA,U
		29	DOUILLE COMP. AR. G.	1		CM,DK,DM,SA,U
		30	DOUILLE COMP. AR. D.	1		CM,DK,DM,SA,U
		31	DOUILLE COMP. AR. G.	1		CM,DK,DM,SA,U