


D 11

E - 7

Embrayage



MR53 E0700 A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis		N° de série	Code de zone	
					PC100 K	L			
PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A. HUILE	1.6	1	15131-MR5-670	PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A HUILE	1	1			
.VOLANT COMP. EMBRAYAGE		2	22100-MR5-670	VOLANT COMP. EMBRAYAGE.....	1	-			
.CENTRAGE D'EMBAYAGE		*	22100-MR5-870	VOLANT COMP. EMBRAYAGE.....	-	1			
DISQUE DE FRICTION D'EMBAYAGE	1.4	3	22116-ME9-000	GUIDE DE VOLANT EMBRAYAGE.....	1	1			
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		4	22120-MR5-670	CENTRAGE D'EMBAYAGE.....	1	1			
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)		5	22201-MJ1-761	DISQUE DE FRICTION D'EMBAYAGE	5	5			
		6	22201-MM5-000	DISQUE DE FRICTION D'EMBAYAGE	2	2			
		7	22321-MR5-670	PLAQUE D'EMBAYAGE.....	6	6			
ENS. PIGNON DE COMMANDE		8	22350-MK3-770	DISQUE DE PRESSION D'EMBAYAGE	1	1			
PRIMAIRE		*	9	22366-MR5-670	PICE DE RACCORD D'EMBAYAGE...	1	1		
RESSORT D'EMBAYAGE.....	1.3	10	22401-MR5-671	RESSORT D'EMBAYAGE.....	5	-			
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)		*	22401-MR5-672	RESSORT D'EMBAYAGE.....	-	5			
		11	22850-MR5-670	TIGE DE COMMANDE D'EMBAYAGE..	1	1			
TIGE DE COMMANDE D'EMBAYAGE..	0.5	12	23110-MR5-670	ENS. PIGNON DE COMMANDE PRIMAIRE	1	-			
		*	23110-MR5-870	ENS. PIGNON DE COMMANDE PRIMAIRE	-	1			
		13	90021-MR5-670	RONDELLE A BOULON, 6X20.....	5	5			
		14	90231-MM5-000	ECROU BLOCAGE, 22MM.....	1	1			
		15	90432-MB0-010	RONDELLE ELASTIQUE, 22MM.....	1	1			
		16	91008-362-000	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 16003	1	1			
		17	91024-MB0-003	ROULEMENT A AIGUILLES, 35X42X30(TOYO)	1	1			
1989.08.20				F	D11				

1989.08.20

F

D11