




F - 4

interrupteur • Câble



MR53 10400A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis FC110 K L	N° de série	Code de zone
CABLE COMP. ACCELERATEUR.....	0.8	1	17910-MR5-000	CABLE COMP. A D'ACCELERATEUR..	1	1	
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)		2	17920-MR5-000	CABLE COMP. B D'ACCELERATEUR..	1	1	
.CABLE COMP. STARTER		3	17950-MR5-000ZA	CABLE COMP. STARTER *NH252*...	1	-	
.CABLE COMP. DE CONTACTEUR DE		4	17950-MR5-870ZA	CABLE COMP. STARTER *NH252*...	-	1	
POIGNEE			35131-MR5-600	CABLE COMP. DE CONTACTEUR DE	1	-	
UNITE DE INTERRUPTEUR DE.....	0.3	*	35131-MR5-920	CABLE COMP. DE CONTACTEUR DE	-	1	
DEMARREUR			35150-MR5-621	UNITE DE INTERRUPTEUR	1	1	
.UNITE DE INTERRUPTEUR			35160-MR5-671	UNITE DE INTERRUPTEUR DE	1	1	
CODE-PHARE			35170-MR5-003	UNITE DE INTERRUPTEUR	1	-	
.UNITE DE CONTACTEUR D'ARRET		*	35170-MR5-920	UNITE DE INTERRUPTEUR	-	1	
.POIGNEE D.			35200-MR5-601	ENS. INTERRUPTEUR DE	1	-	
.BOITIER D'ACCELERATEUR		*	35200-MR5-850	ENS. INTERRUPTEUR DE	-	1	
INFERIEUR			35210-MR5-003	UNITE DE CONTACTEUR D'ARRET...	1	-	
ENS. INTERRUPTEUR DE.....	0.9	*	35210-MR5-870	UNITE DE CONTACTEUR D'ARRET...	-	1	
CLIGNOTANT			53105-MM5-000	POIDS DE POIGNEE DE DIRECTION.	2	-	
TUYAU DE POIGNEE DE GAZ.....	0.4	*	53105-MR5-870	POIDS DE POIGNEE DE DIRECTION.	-	2	
POIGNEE G.....	0.1		53141-MR5-000	TUYAU DE POIGNEE DE GAZ.....	1	1	
			53165-MR5-000	POIGNEE D.....	1	1	
			53166-MR5-000	POIGNEE G.....	1	1	

1989.08.20

F

G6