




F - 22

Pot d'échappement



MR5-1-2200-A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis K L	N° de série	Code de zone
CHAMBRE COMP. ECHAPPEMENT.....	1.2	1	18231-MR5-000	JOINT, POT ECHAPPEMENT.....	2	2	
COUVERCLE DE POT D'ECHAPPEMENT	0.3	2	18291-ME9-000	JOINT DE TUYAU D'ECHAPPEMENT..	2	-	
TUYAU D'ECHAPPEMENT AV. (A) ..	0.4	*	18291-MR5-870	JOINT DE TUYAU D'ECHAPPEMENT..	-	2	
TUYAU D'ECHAPPEMENT AV. (B)			3	18293-MN0-000	CAOUTCHOUC DE PROTECTION.....	3	3
CACHE DE POT D'ECHAPPEMENT G.			4	18300-MR5-620	CHAMBRE COMP. ECHAPPEMENT.....	1	-
TUYAU D'ECHAPPEMENT AR.....	1.7	*	5	18300-MR5-850	CHAMBRE COMP. ECHAPPEMENT.....	-	1
			6	18315-MR5-000	COUVERCLE DE POT D'ECHAPPEMENT	1	1
			6	18318-MR5-000	CAOUTCHOUC DE CACHE DE POT D'ECHAPPEMENT	3	3
			7	18320-MR5-003	TUYAU D'ECHAPPEMENT AV. (A)...	1	1
			8	18330-MR5-003	TUYAU D'ECHAPPEMENT AV. (B)...	1	1
		*	9	18373-MR5-000	BANDE DE TUYAU D'ECHAPPEMENT AV.	1	1
		*	10	18376-KG0-003	BANDE DE POT D'ECHAPPEMENT....	2	2
			11	18392-MK4-000	JOINT DE POT D'ECHAPPEMENT....	3	3
			12	18415-MR5-000	CACHE DE POT D'ECHAPPEMENT G..	1	1
			13	18418-MR5-000	TIRANT DE CACHE DE CHAMBRE....	1	1
		*	14	18420-MR5-870	TUYAU D'ECHAPPEMENT AR.....	-	1
		*	15	18420-MR5-013	TUYAU D'ECHAPPEMENT AR.....	1	-
			16	18421-KE8-000	CAOUTCHOUC DE FIXATION DE POT ECHAPPEMENT	2	2
			16	18425-MR5-000	CACHE THERMIQUE D'ECHAPPEMENT AR.	1	-
		*	16	18425-MR5-870	CACHE THERMIQUE D'ECHAPPEMENT AR.	-	1

1989.08.20

F

16