E 16

F - 19
WINKERS

F.R.T.	Ref. N°	Part N°	Description	DX 50 VH-B	VK-B	MH-B	MK-B	VCH-B	VCK-B	MVCH-B	MVCK-B	PA 50 MH-D	VH-DK	VH-F	VH-NL	VCK-GB
0.1	1	33405-148-010	SUB CORD, RH WINKER FRONT					(1)	(1)	(1)	(1)					
		33405-GB7-640	SUB CORD R. FR. WINKER													(1)
0.1	2	33406-148-000	SUB CORD, RH WINKER REAR					(1)	(1)	(1)	(1)					(1)
0.1	3	33455-148-010	SUB CORD, LH WINKER FRONT					(1)	(1)	(1)	(1)					
		33455-GB7-640	SUB CORD L. FR. WINKER													(1)
0.1	4	33456-148-000	SUB CORD, LH WINKER REAR					(1)	(1)	(1)	(1)					(1)
0.2	5	33400-GB7-640	WINKER ASSY													(4)
		33600-197-000	LAMP ASSY WINKER (10 W)					(4)	(4)	(4)	(4)					
0.2	6	33601-197-000	BASE, WINKER					(4)	(4)	(4)	(4)					(4)
0.2	7	33402-GB7-640	LENS, WINKER													(4)
		33602-197-710	LENS, WINKER					(4)	(4)	(4)	(4)					
	8	33410-GB7-640	SOCKET WINKER													(4)
		33610-197-000	SOCKET, COMP WINKER (10 W)					(4)	(4)	(4)	(4)					
0.2	9	33606-148-000	STAY, R. FR. WINKER					(1)	(1)	(1)	(1)					(1)
0.2	10	33607-148-000	STAY, L. FR. WINKER					(1)	(1)	(1)	(1)					(1)
	11	34905-148-790	BULB, WINKER (6 V - 10 W)					(4)	(4)	(4)	(4)					(4)
	12	80200-148-730	STAY RIGHT, RR. WINKER					(1)	(1)	(1)	(1)					(1)
	13	80300-148-730	STAY LEFT, RR. WINKER					(1)	(1)	(1)	(1)					(1)
	14	90120-148-000	SCREW, WINKER					(4)	(4)	(4)	(4)					(4)
	15	92000-08015-0A	BOLT HEX, 8 x 15					(2)	(2)	(2)	(2)					(2)
	16	94001-08000-0S	NUT HEX, 8 MM					(2)	(2)	(2)	(2)					(2)