

## タイヤの点検

### 《空気圧の点検》

タイヤの接地部のたわみ状態を見て、空気圧が適当であるかを点検します。

タイヤ接地部のたわみ状態が異常な場合は、タイヤゲージで点検し、正規の空気圧にしてください。


タイヤ空気圧 (1人乗車)	前輪	2.50 kg/cm <sup>2</sup>
	後輪	2.90 kg/cm <sup>2</sup>
タイヤ空気圧 (2人乗車)	前輪	2.50 kg/cm <sup>2</sup>
	後輪	2.90 kg/cm <sup>2</sup>

### 《亀裂・損傷》

タイヤの接地面や側面に、著しい亀裂や損傷がないかを点検します。

### 《異状な摩耗》

タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。



亀裂・損傷

異状な摩耗

