



ブレーキロックレバー



左ブレーキレバー

■ 外しかた

左ブレーキレバーを強く握ると自動的にブレーキロックレバーが外れる。



■ かけかた

- ① 左ブレーキレバーを強く握る。
- ② ブレーキロックレバーを矢印の方向に動かして保持する。
- ③ ブレーキロックレバーをセットしたまま左ブレーキレバーを放せば、タイヤがロックする。
 - ▶ ブレーキの調整を適切にしないと、ロックされないことがあります。 **←P.60**