



5. Отсоедините клемму от отрицательного \ominus вывода аккумуляторной батареи.
6. Отсоедините клемму от положительного \oplus вывода аккумуляторной батареи.
7. Одной рукой поднимите ремень крепления, удерживая аккумуляторную батарею.
8. Выньте аккумуляторную батарею, следя за тем, чтобы не потерять гайки ее выводов.

Установка

Установка деталей выполняется в обратной последовательности. Первым подключается положительный \oplus вывод аккумуляторной батареи. Убедитесь, что болты и гайки надежно затянуты.

После подсоединения аккумуляторной батареи убедитесь в правильности установки часов. ➤ Стр. 27
 Рекомендации по правильному обращению с аккумуляторной батареей см. в разделе "Основы правильного обслуживания". ➤ Стр. 48
 "Разряженная аккумуляторная батарея". ➤ Стр. 106