

ブレーキレバーの遊びの調整

ブレーキアーム部のアジャスタにより遊びを調整します。

●調整は、アジャスタを回して行います。調整後は、ブレーキレバーを手で抵抗を感じるまで引き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内にあるかをスケールなどで確認します。

前輪ブレーキレバーの遊び: 10-20 mm

注意

- ブレーキレバーをいっぱい握って、ブレーキアームの矢印とブレーキパネルの△マークが一致する場合は、ブレーキシューの使用限界です。

