

Membersihkan Pengudara Kotak Engkol

1. Letakkan bekas yang sesuai di bawah tiub pengudara kotak engkol.
2. Letakkan bekas yang sesuai di bawah palam pengudara kotak engkol.
3. Tanggalkan palam tiub pengudara kotak engkol dari tiub.
4. Tanggalkan palam pengudara kotak engkol daripada pembersih udara.
5. Alirkan mendapan ke dalam bekas yang sesuai.
6. Pasangkan kembali palam tiub pengudara kotak engkol.
7. Pasangkan kembali palam pengudara kotak engkol.

