


■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、アジャスターをH側(右回り)に回すと強くなり、S側(左回り)に回すと弱くなります。標準は、アジャスターをH側に軽く止まるまで回したあと、S側に10クリック戻した位置です。




アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。

■ 縮み側減衰力

体重や路面の状態に応じ、縮み側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、アジャスターを回して、数字と合わせマークを合わせて調整します。2が標準の強さで、1は弱く、3～4と強くなります。



アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。