


配線図

CB-1



マイコンスイッチ		スタートスイッチ		ストップスイッチ		スタート/ストップスイッチ		スタート/ストップスイッチ		スタート/ストップスイッチ		スタート/ストップスイッチ		スタート/ストップスイッチ	
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
OK	OK	FREE	PUSH	FREE	PUSH	FREE	PUSH	FREE	PUSH	FREE	PUSH	FREE	PUSH	FREE	PUSH
LOCK	LOCK	LOCK	LOCK	LOCK	LOCK	LOCK	LOCK	LOCK	LOCK	LOCK	LOCK	LOCK	LOCK	LOCK	LOCK

バルブ(電球)の交換の場合は、必ず規定のワット数のものを使用してください。