

装備の使いかた

リヤクッションの強さ調整

リヤクッションの強さは、5段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。

《調整のしかた》

調整はピンスパナをホルダに差し込み、ピンスパナのツメをアジャスタの溝に確実にかけ、アジャスタを回して行います。

アジャスタの回転順序は、1→2→3→4→5または5→4→3→2→1で行います。

1から5や5から1には直接回せません。無理に回すとアジャスタが破損します。

“2”が標準の強さで、1は弱く、3～5と強くなります。

左右の強さは、必ず同じにしてください。

